I tilfelle
brannalarm
ALARM
ALARM-indikator: blinker.
Brannv. varslet indikator: fast lys.
Den interne summeren aktiveres.
Tekstdisplayet viser detekajonssonene i alarmstatus og deres plassering.
Punkt
Tiltak som må iverksettes
1
Følg alle forholdsreglene som er beskrevet i de lokale branninstruksene, trinn for trinn.
2
For å avstille den interne summeren, trykker du Avstill summer-knappen
3
Trykk
4
Observer sonen(e) i alarmstatus (display).
5
Undersøk åstedetiåstedene og iverksett nødvendige tiltak.
6
For å avstille alle alarmene, trykker du Avstill alarmer-knappen.
7
Trykk tilbakestillingsknappen.
AUTRO SAFE
Self Verify
Drift
Kladdebok
LOGG
HENDELSER
BRANNSENTRAL
Navn: LOGG Hendelser Brannsentral
Fag:
Klasse: