

Hei igjen.

Vi snakker vel om lommer/areal der alt er bedre enn ingenting!

Men som et minimum bør de være 2,5 meter dype og 10 meter. Dette kan stedstilpasses. Kortere lengde kan kompenseres med større dybde.

Vi har i noen sammenhenger opparbeidet lommer i henhold til alt. A i vedlagte tegning. Denne viser bruk av kantstein, men dersom dette blir vanskelig kan også dette sløyfes som en midlertidig løsning. Dette er vel også i tråd med det vi sa på befaringen den 22.10.

Helge

Fra: Paulsen-Aukan Bitte [mailto:bitte.paulsen-aukan@orland.kommune.no]

Sendt: 22. november 2018 11:53

Til: Stabursvik Helge A <helge.stabursvik@vegvesen.no>

Kopi: Engen Thomas <Thomas.Engen@orland.kommune.no>

Emne: Ventelommer langs Fv231 Karlsengveien - Ørland kommune

Hei

Viser til TS-befaring Ørland den 22. oktober d.å. Det ble besluttet at vi søker om tilskudd til etablering av ventelommer langs Karlsengveien Fv 231.

Jeg lurar på om du kan si noe om arealet på ei ventelomme?

image002

Vennlig hilsen

Bitte Paulsen-Aukan

Avd.ing Plan&Forvaltning

Tlf: 977 11 607 / 72 51 40 00

www.orland.kommune.no