

Rutiner ved bortfall av brannvarsling i Smia

Faller den automatiske varslinga ut skal arrangør eller ansvarlig for aktiviteten sette 2 personer til å gå kontinuerlig brannvakt i bygget.

Brannvakta går i den delen som aktiviteten foregår og streifer samtidig innom den andre delen sporadisk. Vi snakker her om ny og gammel del. Er det flere aktiviteter i bygget samtidig kan det samordnes så det går minst to vakter for hver del.

Er det ingen til å gå brannvakt skal bygget evakueres inntil vakter er på plass eller varslingsanlegget er i funksjon.