

CLARUS VIBE STYRING MED TOUCHSKJERM

Man velger ved første gangs oppstart hvilke segment man skal vaske for. Da vil de programmene som er aktuelle komme opp på skjermen. Man kan velge selv om man vil ha programmene som bilder eller som en liste. Valgfritt språk. Programmerbar.

