

Oppstart av Uponor Clean 1



Finn frem og lokaliser plassering for kontrollpanel inne. Dette må ikke overstige 70m fri sikt. Feste alle luftslangene til bunnen av styreenheten. Slangene er fargemerket og sørg for at rett slange kommer på rett hurtigkobling. Slangene stikkes inn i hurtig festene.

Viktig!! Den gule slangen som kommer fra kjemikalie tanken må først igjennom holderen for kjemikalie tanken før den festes til lufttilkoblingen.



Pass på at ingen av slangene er vridde eller har en knekk på seg. Enheten kan nå senkes ned på sin plass. Se neste bilde. **Viktig!! Kjemikalie tank skal ALLTID plasseres mot utløpet.**

Det er klistremerker med monterings piler på tank og stigerør, pass på at de stemmer overens!



Oppstart av Uponor Clean 1



Kjemikalie tanken kan nå settes på plass i styreenheten.



Se til at den får god tetting rundt gummipakningen. Hvis dette er et problem må luftslanger legges på en annen plass. Fest lufteslangen til lokket.



Koble til styreenhetens strøm kontakt. Anlegget vil nå vise i display P-----
Anlegget er nå i en søkefase opp mot kontrollenheten inne. Max 5 min.

Oppstart av Uponor Clean 1



Sett i kontakten til kontrollenheten og hold inn OK knappen i minst 5 sek.



Etter ca 5 sek begynner kontrollpanelets trådløse indikatorlampe å blinke, dette vil pågå i ca 5-10 sek. Deretter slukkes denne og den grønne OK lampen lyser. Hvis ingen forbindelse opprettes vil den trådløse lampen lyse. Enheten må da flyttes og ny søking må opprettes. Mer detaljert beskrivelse i brukermanualen.

Anlegget skal nå være i drift, og ved å trykke 1 gang på den grønne testknappen vil status S102 vises i displayet.

Etter noen dager bruk kan kjemikaliebeholder fylles opp med fellemiddel Pax xl 60.
(Lampe for lite kjemikalie nivå vil lyse før fylling av dette)

Ved spørsmål ta kontakt med oss.



NORoption

Alf Nebbs gate 1, 7160 Bjugn.

Mob: 905 82 870, epost: post@noroption.no